hotsen

# Diislitoitel infrapuna soojuskiirgurahi
## Kasutusjuhend



**Palun lugege ohutuse tagamiseks enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit.**

- Täname, et soetasite omale WELTEMi infrapuna soojuskiirgurahju.
- Lugege enne soojuskiirguri kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit, vältimaks võimalikke vigastusi ja kahjustusi.
- Toote täiustamise korral võivad spetsifikatsioonid ilma eelneva etteteatamiseta muutuda.

WELTEM
http://www.weltem.com

# Sisukord


- ▶ Toote omadused....02
- ▶ Osade nimetused (esikülg)....03
- ▶ Osade nimetused (külg)....04
- ▶ Ekraan / kontroller....05
- ▶ Ohutusnõuded....07
- ▶ Mida kontrollida enne kasutamist....08
- ▶ Ettevaatust kasutuse ajal....09
- ▶ Korraline kontroll / perioodiline kontroll....10
- ▶ Kuidas toodet paigaldada....11
- ▶ Elektriskeem....12
- ▶ Mida kontrollida enne teenindusse pöördumist....12
- ▶ Üldised spetsifikatsioonid....14
- ▶ Piiratud garantii....15


## Toote omadused


Antud soojuskiirgurahi töötab soojuskiirguse põhimõttel ning õhkab sooja õhku otse kasutaja suunas. Sobib kasutamiseks ventileeritavates siseruumides, avatud ruumides ja välitingimustes.

1. Kütteotstarbeline infrapunakiirgus
   – Tänu sirgjoonelisele infrapunakiirgusele õhkab antud soojuskiirgurahi kuuma õhku laiali nii ümbritsevasse keskkonda kui ka otse kasutaja poolt soovitud alale ja esemetele.
   – Võrreldes teiste soojuskiirguritega tagab antud soojuskiirgurahi kasutajatele meeldiva soojenduse läbi soojuspeegelduse.
   – Infrapunakiirguse toimel vabanevat soojust tunnevad kasutajad otsekohe ning sellel on positiivne mõju kehale.
   – Antud soojuskiirgurahi edastab vahetut kütet tõhusamalt kui teised soojuskiirgurid.

2. Toote sisemuses kütuselõhna püüdeseade
   – Seadme mittetöötamise ajal tagab püüdesüsteem minimaalse kütuselõhna vabanemise. Püüdesüsteem vähendab soojuskiirgurahjus kasutatava kütuse lõhna märgatavalt.

3. Kahepoolne kütmine (vajalik lisavarustus)
   – Nii seadme esi- kui ka tagakülg on köetavad, eemaldades tagapaneeli. (Kaitsevõre lisatasu eest)

4. Erinevad funktsioonid (temperatuurinäit ekraanil, seiskamine taimeriga, suure võimsusega põleti, täisvõimsusel põlemisprotsess, madal müratase, kütusenäidik ekraanil, madala kütusetaseme hoiatus, automaatne õhupuhastus, õhueemaldus kütusesüsteemist)



## Esikülg




**Väljalaskeava:** Selle kaudu eralduvad põlemisgaasid ning sellega saab soovi korral ühendada suitsutoru.

**Ülemine kaitsevõre**

**Kontroller / ekraan:**
Kasutaja saab kütteprotsessi juhtida ning võimalikke häireid tuvastada.

**Põletikamber:**
Kütusepaak ja põleti on ühendatud põletikambriga.


**Põletusahi:**
Toimub kütuse põlemine.

**Küttetoru (soojusvaheti):**
Mööda toru liigub köetud õhk ning vabaneb soojusenergia.

**Kaitsevõre**

**Rattad**

## Külg



Ülekuumenemise ennetamise andur

Kontroller / ekraan

**Põleti**

**Süüteseade**

Süüde läbi kõrgsurve

Õhuregulaator

Põleti mootor

**Elektrooniline pump**

Kütusepump

**Õhueemalduse kruvi** Vt lk 5-2

Keera kruvi vasakule, et õhk saaks kütusesüsteemist väljuda.


Kallutusandur/ ümberkukkumise andur

Kütusetaseme mõõtur

Kütusefilter

Kütuse tankimise ava


Temperatuuriandur




1) Ühendage toitejuhe. Ekraanil kuvatakse hetketemperatuur ja kütuse kogus.

2) POWER ON/OFF Vajutage ON/OFF nuppu.
- LCD-ekraan on alati valgustatud juhul, kui kuvatakse ventilaatori- ja kütteikoone, hetketemperatuuri, sihttemperatuuri ja kütuse kogust.
- Antud nuppu kasutatakse seadme sisse ja välja lülitamiseks.
- Soojuskiirgurahi hakkab tööle 8 sekundit pärast ventilaatori tööle hakkamist ning ekraanile kuvatakse kütteikoon.
  ※ Soojuskiirgurahi lülitub välja juhul, kui hetketemperatuur on seadistatud sihttemperatuurist 2 °C võrra kõrgem või kui seadistatud sihtaeg täis saab.

Toote esmasel kasutamisel pärast ostmist ei pruugi süüde esimese korraga toimida, kuna kütuse süsteemis on õhk sees ning ekraanile kuvatakse E1. Sellisel juhul taaskäivitage soojuskiirgurahi. Soojuskiirgurahi on varustatud automaatse õhueemaldusklapiga. Õhueemaldusklapp manuaalselt käsitsedes lähtuge alljärgnevast:




① Keerake õhueemaldusklapi kruvi 2-3 keerdu vasakule.
② Lülitage soojuskiirgurahi uuesti sisse.
(vajutage sisselülitusnuppu 2 korda)
③ Õhuavast eralduvad õhumullid. 10 sekundi pärast voolab õhuavast välja puhast kütust (reostuse vältimiseks kasutage vanemat riideeset/kaltsu).
④ Sulgege õhupuhastusklapi kruvi, kui õhuavast voolab välja puhast kütust või süüde toimib edukalt.
⑤ Vajadusel proovige uuesti.
(pöörduge teenindusse pärast 4 ebaõnnestunud katset)
▶ Antud toote puhul ei pea pärast igat tankimist õhueemaldust tegema.

Ettevaatust: Ärge keerake õhueemaldusklapi kruvi täielikult lahti.

3) TIME Vajutage ajaseadistamise nuppu ‘TIME’.
   – Antud nuppu kasutatakse säästuolekus kütmise aja seadistamiseks.
   – Kuvatakse ikoon ‘TIME SET’ ning seadistuse valimine (minutites).
   – ▲▼ Seadistuse valimiseks kasutage üles-alla liikumise nuppe ‘UP’ ja ‘DOWN’ (valimine on võimalik 5 minuti kaupa).
   – Aega on võimalik seadistada 5st kuni 25 minutini ning soojuskiirgur lülitub iga 30 minuti tagant uuesti sisse. Kui seadistate näiteks 20 minutiks, töötab soojuskiirgur 20 minutit ning lülitub siis 10 minutiks välja.

4) TEMP Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu ‘TEMP’.
   – Nuppu kasutatakse automaatseks temperatuuri reguleerimiseks ja siseruumi temperatuuri tuvastamiseks.
   – Kuvatakse ikoon ‘TEMP SET’ ning seadistuse valimine (hetketemperatuur).
   – ▲▼ Seadistuse valimiseks kasutage üles-alla liikumise nuppe ‘UP’ ja ‘DOWN’ (valimine on võimalik 1°C kaupa).
   – Temperatuuri saab valida vahemikus 0~40°C.

5) OFF TIMER Vajutage taimeri nuppu ‘OFF TIMER’.
   – Antud nuppu kasutatakse säästuoleku valimiseks.
   – Vajutades nuppu ‘OFF TIMER’, kuvatakse ekraanil algselt seadistatud aeg ning märgutuli ‘OFF TIMER’ hakkab vilkuma. Vajutades nuppu ‘OFF TIMER’ pärast soovitud aja seadistamist nuppudega ‘UP’ ▲ ja ‘DOWN’ ▼, hakkab funktsioon ‘OFF TIMER’ tööle ning märgutuli ‘OFF TIMER’ vilkuma.
   – Funktsiooni ‘OFF TIMER’ tühistamine: Vajutades nuppu ‘OFF TIMER’, kaob ekraanilt märgutuli ‘OFF TIMER’ ning funktsioon on tühistatud.

6) °C/°F Vajutage nuppu ‘°C/°F’.
   – Antud nuppu kasutatakse Celsiuse (°C) ja Fahrenheiti (°F) kraadide vahetamiseks.

7) POWER ON/OFF Soojuskiirgurahju välja lülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu.
   – Põleti mootor lakkab töötamast 5 minutit pärast soojuskiirgurahju välja lülitamist. **Selle protsessi ajal on toitejuhtme eemaldamine seinast keelatud.**
   – Ekraanil kuvatakse vaid hetketemperatuur ning sihttemperatuur kaob ekraanilt. **Ärge lülitage seadet välja toitejuhet seinast välja tõmmates. (See võib põletit kahjustada)**

Kui seadmes pole piisavalt kütust, hakkavad hoiatustuli ja kütusenäidik vilkuma. Sellisel juhul tuleb soojuskiirgurahi välja lülitada ning tankida.

---

Võib juhtuda, et uue ahju esmasel käivitamisel eraldub ahju korpusest kõrbelõhna või pulbervärvile omast lõhna. See ei tohiks kesta rohkem, kui 1-2 tundi. Kui kütust on liiga väge, kütuseanduri roheline märgutuli kustub, punane süttib ja kostub häireheli. Lisa kütust kiirgurahju alati seiskunud olekus.

Ebaõige kasutamise tagajärjel juhtuvate õnnetuste vältimiseks jälgige hoolikalt järgmisi hoiatusmärke.

| | |
|---|---|
| ⚠ Ohtlik | See ohumärk hoiatab teid tõsise või surmaga lõppeda võiva vigastuse eest ohutusnõuete ja -juhiste rikkumisel. |
| ⚠ Hoiatus | See hoiatusmärk hoiatab teid tõsise või surmaga lõppeda võiva vigastuse eest ohutusnõuete ja -juhiste rikkumisel. |
| ⚠ Ettevaatust | See ettevaatusmärk hoiatab teid võimaliku vigastuse või toote kahjustumise eest ohutusnõuete ja -juhiste rikkumisel. |

Teave, mida jälgida | Üldine keeld. Ohtlik | Hoiatus ja ettevaatus

Mitte puutuda | Ärge kasutage tuld | Ühendage maandusjuhe

## ⚠ Hoiatus

- **Kuna töötav soojuskiirgurahi on äärmiselt kuum, ärge lubage lastel seda katsuda.**
- Enne seadme siseruumis kasutamist, paigaldage leektoru ja ventilatsioon.
  - Leektoru peab olema valmistatud roostevabast terasest. Leektoru pikkus ei tohi ületada 4 meetrit ning torusõlmi ei tohi olla üle kahe.
- Ärge kunagi liigutage töötavat soojuskiirgurahju. Soojuskiirgurahi võib ümber kukkumisel põhjustada tulekahju.
- Lülitage seade tankimise ajaks välja.
- Antud toode on ette nähtud vaid ruumide kütmiseks. Meie ei vastuta probleemide ja õnnetuste eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest toiduvalmistamiseks, esemete kuivatamiseks või mõneks muuks ebaõigeks otstarbeks.
- Ärge asetage kergesti süttivaid aineid vähem kui 3 meetri kaugusele soojuskiirgurahjust.

## ⚠ Hoiatused

- Kasutage ainult seadmel märgitud diiselkütust. Jälgige vedelikumõõturi näidikut ning veenduge, et te ei vala seadmesse liiga palju kütust, et vältida reostust ja ebameeldivad kütuselõhna hiljem.
- Kui soojuskiirgurahi on kaua aega järjest töötanud, avage üks või kaks korda tunnis ruumi õhutamiseks aken või uks.
- Puhastage kuumust peegeldav plaat tolmust. Kuumust peegeldavale plaadile kogunev tolm võib põhjustada tulekahju või seadme deformeerumist, avades selleks ahju tagasein nelja kruviga.
- Kui kasutate soojuskiirgurahju välitingimustes, kaitske seadet vihma või lume eest ning lukustage rattad enne kasutamist. Veenduge, et tuul ei oleks liiga suur, mis võib paisata ahju ümber.
- Veenduge, et elektrivõrgu nominaalpinge vastaks seadme andmesildil toodud pingele.
- Katke soojuskiirgurahi ladustamise ajaks. Kasutage soojuskiirgurahju ainult pärast tolmu ja mustuse eemaldamist seadme alumiselt osalt.
- Ärge asetage soojuskiirguri väljalaskeava külge anumaid, nt veekeetja. See võib soojuskiirgurit kahjustada ning anuma alumine osa võib süttida.

## ⚠ Hoiatus: Veenduge, et läheduses pole süttivaid aineid.


▶ Hoidke kõik sellised süttivad ained nagu näiteks bensiin, petrooleum ja vedeldi vms soojuskiirgurahjust eemal.




## Kontrollige vooluvõrku

▶ Veenduge, et vooluvõrk on 220-240 V.

– **Ebaõige vooluvõrgu kasutamine võib tekitada probleeme.**




## Kontrollige kütust

▶ Veenduge, et tegemist on diislikütusega.

– **Ebaõige kütuse kasutamine võib tekitada probleeme.**





## Kontrollige rataste lukustumist

▶ Veenduge, et rattad on enne kasutamist lukustatud.

## ⚠ Ettevaatust: Ventilatsioon

▶ Kui kasutate soojuskiirgurahju kinnises ruumis, avage üks või kaks korda tunnis ruumi õhutamiseks aken või uks.

– **Soojuskiirgurahju kasutamine ventileerimata ruumis võib põhjustada hapniku vähenemise. Värske hapniku juurdepääs põleti õhuvõtu avale on oluline selleks, et ebameeldivat heitme lõhna siseruumidesse ei tekiks. Värske hapnik tagab kütuse 99,9% põlemisprotsessi põletis.**




## ⚠ Ettevaatust: Hoidke lastest eemal

▶ Kuna töötav soojuskiirgurahi on äärmiselt kuum, ärge lubage lastel seda katsuda.


– **Lapsed võivad viga saada.**




## ⚠ Ettevaatust: Ei mingeid võõraineid

▶ Ärge pange soojuskiirgurahju kütusepaaki võõraineid.

– **See võib põhjustada probleeme või tulekahju.**



# Korraline kontroll / perioodiline kontroll

## ⚠ Ettevaatust: Korraline kontroll

- ▶ Kontrollige ja puhastage seadet pärast seadme seiskumist.
- ▶ Kontrollige kütusepaagi lekkimist.
- ▶ Veenduge, et põletusahi või küttetoru pole rikutud või kahjustunud.
- ▶ Eemaldage täielikult kuumust peegeldavale plaadile kogunenud tolm.
- ▶ Veenduge, et väljalaskeavas pole tahma.
- ▶ Põleti on kohandatud soojuskiirgurahjule. Vältige selle omavolilist modifitseerimist. Kui teil on siiski vajadus põletit kohandada, konsulteerige soojuskiirgurahju edasimüüja või teeninduskeskusega.


## ⚠ Ettevaatust: Korraline kontroll

- ▶ Puhastage soojuskiirgurahju neutraalse puhastusvahendiga niisutatud märja või kuiva lapiga ainult pärast soojuskiirgurahju eemaldamist vooluvõrgust ning selle mahajahtumist.
- ▶ Soojuskiirgurahju puhastamine veega võib põhjustada elektrilöögi või toodet kahjustada.


## ⚠ Ettevaatust: Perioodiline kontroll

- ▶ **Põleti ja küttetoru (soojusvaheti):** Kontrollige kord aastas, kas seadmes esineb tahma ning vajadusel puhastage.
- ▶ **Alumine kuumust peegeldav plaat:** Kontrollige kord aastas, kas plaadil esineb rikkeid või mustust ning vajadusel puhastage. Asendage rikutud plaat uuega.
- ▶ **Kütusefilter (kütusepaagi sees):** Kontrollige kord aastas, kas filter on kahjustunud ning vajadusel asendage see uuega.
- ▶ **Rattad:** Sagedasel kasutamisel kontrollige kord kuus, kas rattad on korrektselt kinnitatud. Probleemi esinemisel pingutage rataste kinnitusi.

- ► Paigaldage soojuskiirgurahi tasasele pinnale. Põleti võib ebatasasel pinnal ebaregulaarse põlemise tõttu kahjustada saada.
- ► Kui ruumide tuulutamise võimalus puudub või ventilatsioonisüsteem puudub või hapniku juurdevool on puudulik. Võimalus on paigaldada vaid joonisel näidatud paigutusega leektoru. Kui leektoru on viidud läbi süttivast materjalist seina, katke seina sisekülg vähemalt 3 cm paksuse mittesüttiva isolatsiooniga.
- ► Kasutage leektoruna roostevabast terasest toru (75-80 mm diameetriga). Toru pikkus peab olema vähem kui 4 m ning sõlmi ei tohi olla üle kahe.
- ► Rohkem kui kaks leektoru sõlme või pikem leektoru kui 4 m võivad põhjustada ebatäielikku põlemist.




(Leektoru paigaldamise näide)




## Mida kontrollida enne teenindusse pöördumist

▶ Leidke järgnevatele probleemidele lahendus allolevast tabelist.
Probleemi püsimise korral pöörduge teenindusse.

| Sümptom | Võimalik põhjus/kontroll | Lahendus |
|---|---|---|
| Kõik tuled on juhtpaneelil kustunud | – Voolukatkestus<br>– Seadme välja võtmine vooluvõrgust<br>– Läbipõlenud kork | – Taastage vooluühendus<br>– Vahetage elektrikork |
| Korduv sisse ja välja lülitamine | – Taimer on seadistatud (kontrollige, kas tuli põleb) | – Seadistage temperatuur |
| Soojuskiirgurahi töötab, kuid kütusenäidiku tuli ei põle | – Kütusenäidiku juhe pole ühendatud | – Ühendage juhe |
| Põlemishais esmasel kasutamisel | – Võõrainete põlemine (uuel seadmel) | – Ärge võtke midagi ette. See kaob 1 ~ 2 tunni pärast. |
| Tugev kütusehais | – Hais tekib pärast soojuskiirgurahju väljalülitamist või kohe pärast selle sisselülitamist<br>– Kütuse lekkimine tankimisel | – Laske vähemalt 15 minutit töötada<br>– Eemaldage maha valgunud kütus |
| Toatemperatuur ekraanil on normaalsest kõrgem | – Kontrollige soojuskiirgurahju tagaosas paiknevaid temperatuuriandureid (See võib juhtuda, kui andur on paigaldatud sissepoole) | – Paigaldage andur väljapoole korpust |

# Mida kontrollida enne teenindusse pöördumist

hotsen 핫센

▶ Lahendage probleem vastavalt alljärgnevatele juhistele.
Probleemi püsimise korral pöörduge teenindusse.

| Ekraan | Võimalik põhjus | Kontroll ja lahendus |
|---|---|---|
| E1. Süüde ei toimi | – Põleti ei sütti | – Kütuse vähesus<br>– Kütusetorus on õhk ( → Laske õhk välja)<br>– Fotoelement on saastunud ( → Puhastage fotoelement) |
| E2. Fotoelement | – Fotoelemendi häire<br>– Seade registreeris jääkleegi | – Veenduge, et fotoelement pole lahti tulnud (→ Kinnitage fotoelement)<br>– Fotoelement on defektne (→ Asendage fotoelement)<br>– See võib juhtuda, kui lülitate soojuskiirgurahju välja kohe pärast põlemisprotsessi (→ Kinnitage temperatuuriandur tugevalt) |
| E3. Temperatuuri-andur | – Probleemid temperatuuri-anduriga | – Veenduge, et temperatuuriandur pole lahti tulnud (→ Kinnitage temperatuuriandur tugevalt) |
| E4. Ülekuume-nemise andur | – Toode on üle-kuumenenud | – Veenduge, et põleti sees pole põlemisjälgi (→ Pöörduge teenindusse)<br>– Veenduge, et ülekuumenemise kaitsejuhe on ühendatud (→ Lülitage soojuskiirgurahi pärast juhtme ühendamist uuesti sisse) |
| E5. Kalle | – Soojuskiirgurahi on kaldus | – Kalle võib olla soojuskiirguriahju raputamise või liigutamise tulemus (→ Lülitage soojuskiirgur uuesti sisse)<br>– Kallutusanduri juhe ei ole ühendatud (→ Lülitage soojuskiirgur-ahi pärast juhtme ühendamist uuesti sisse) |
| E6. Kütuse vähesus | – Kütus on otsas | – Tankige ja lülitage soojuskiirgurahi uuesti sisse. |
| E7. Põleti ventilaatori rike | – Põleti ventilaatori rike | – Põleti ventilaatori andur ei saa kätte miinimumpinget (→ Pöörduge teenindusse) |
| Hi | – Temperatuur on üle 50 kraadi C | – Veenduge, et temperatuuriandur ei oleks ekslikult paigaldatud sissepoole (→ Paigaldage andur väljapoole) |

● Veakoodide kuvamise korral leidke õige põhjus soojuskiirgurahju taaskäivitamiseks.
Soojuskiirgurahju taaskäivitamiseks vajutage kaks korda ON/OFF nuppu.

# Üldised spetsifikatsioonid

| Mudel / Toode | WHO-095 | WHO-115 | WHO-135 |
|---|---|---|---|
| Kütus | Diisel | Diisel | Diisel |
| Kütuse tarbimine | 1 ℓ/h | 1,1 ℓ/h | 1,4 ℓ/h |
| Max köetav pind | 77 m² | 94 m² | 116 m² |
| Küttevõimsus | 10,5 kW | 12,8 kW | 15,1 kW |
| Kütteväärtus | 9 000 kcal/kg | 11 000 kcal/kg | 13 000 kcal/kg |
| Vooluvõrk | AC 220 V 50/60 Hz | | |
| Elektrienergia tarbimine | 40 W (töötades) | 40 W (töötades) | 40 W (töötades) |
| Kütusepaagi mahutavus | 30 ℓ | 30 ℓ | 45 ℓ |
| Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) | 973×320×979 mm | | 1305×320×988 mm |
| Kaal | 40 kg | | 58 kg |
| Kaugjuhtimispult | jah | jah | jah |

| Mudel / Toode | WHO-155 | WHO-175 | WHO-205 |
|---|---|---|---|
| Kütus | Diisel | Diisel | Diisel |
| Kütuse tarbimine | 1,52 ℓ/h | 1,77 ℓ/h | 1,9 ℓ/h |
| Max köetav pind | 149 m² | 182 m² | 248 m² |
| Küttevõimsus | 17,5 kW | 19,8 kW | 23,2 kW |
| Kütteväärtus | 15 000 kcal/kg | 17 000 kcal/kg | 20 000 kcal/kg |
| Vooluvõrk | AC 220 V 50/60 Hz | | |
| Elektrienergia tarbimine | 40 W (töötades) | 60 W (töötades) | 60 W (töötades) |
| Kütusepaagi mahutavus | 45 ℓ | 45 ℓ | 45 ℓ |
| Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) | 1305×320×988 mm | 1305×320×1158 mm | |
| Kaal | 58 kg | 63 kg | |
| Kaugjuhtimispult | jah | jah | jah |

▶ Toote kvaliteedi ja jõudluse täiustamise korral võivad spetsifikatsioonid ilma eelneva etteteatamiseta muutuda.

# *Piiratud garantii*

Enne toote ostmist veenduge, et olete täitnud kõik alljärgnevad infoväljad:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Toote nimi | Teisaldatav infrapuna soojuskiirgurahi | Mudeli nr. | |
| Ostmise kuupäev | . . . | Garantii kestvus | 24 kuud ostmise kuupäevast |
| Kasutaja | Aadress: | | |
| | Nimi: | Tel:<br>E-mail: | |
| Kauplus / Teenindus | Aadress (kaupluse nimi): | | |
| | Nimi: | Tel:<br>E-mail: | |

Antud seade vastab rangetele kvaliteedikontrolli nõuetele.

**Garantiikohustuse tekke eelduseks on seadme nõuetekohane, õige kasutamine.**
Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus seadme tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse seade võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane.
Garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on edasimüüjal õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
Arve koostamisel võetakse aluseks edasimüüja teenustööde hinnakiri.
Tavaliste hooldetööde (näiteks reguleerimise, kütuse ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, sulavkaitsmete vahetust jne.) kulud katab agregaadi omanik.
Juhul, kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile Edasimüüja ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Täpsema info saamiseks võib meile helistada telefoni teel või saata e-mail.

**Garantiikohustust ei teki:**
Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus.
Äike või mõni muu loodusnähtus (*force majeure*).
Kliendi hooletusest põhjustatud defekt või probleem.
Üleujutuse, tulekahju, ümberkukkumise tagajärjel ilmnenud defekt või probleem.
Lisaks nõuetekohasele kütusele, mis võis olla ebakvaliteetne, ka teiste kütuste kasutamise tagajärjel tekkinud defekt või probleem.
Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil. Ebaõige paigaldamise tagajärjel tekkinud defekt või probleem.
Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni.
Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud.
Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Voolukõikumine (ala – või ülepinge).
Puudulik hooldus, kaasa arvatud vale kütuse kasutamine, mida ei ole mainitud omaniku käsiraamatus ega lühitutvustuses.
Kõigepealt püüa vastavalt kasutusjuhendile ise viga tuvastada ja võimaluse korral kõrvaldada. Kui kasutusjuhendi järgimisega ei õnnestu probleemi kõrvaldada, siis tuleb seade remonti tuua. Garantiiremonti tuues tuleb kaasa võtta seadme ostudokumendi koopia.
Garantii kehtib ja on kasutatav ainult riikides, kus toode on müüdud. Kui seade osteti mõnes muus riigis, siis püüame toodet parandada, kuid ei saa garanteerida garantiid.
*NB! Kõikidele meie töödele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg vastavalt võlaõigusseadusele. Seega klient võib meie juures arvestada kvaliteetse tööga ja olla kindel, et me kasutame seadmete remondiks ainult originaal-varuosi.*

WELTEM WELTEM CO., LTD.

Tootja
118, Jayumuyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon,
Gyeongsangnam-do, 630-813 Korea
TEL: (055) 294-9200 (peamine tel.) FAKS: (055) 294-9220
http://www.weltem.com

Weltem toodete ametlik esindaja Eestis:
HT Motors Baltic OÜ
TALLINN: Pärnu mnt 139E/11
Tel. +372 5199 9591, +372 5199 9799
TARTU: Turu tn. 41A
Tel. +372 5199 9304
E-post: info@soojuskiirgur.ee
Kodulehekülg: www.soojuskiirgur.ee

WELTEM WELTEM CO., LTD.

118, Jayumuyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, 630-813 Korea
TEL: +82-55-294-9200 (laiend 2) FAKS: +82-55-294-9220 http://www.weltem.com